

## «VILLMARK» SKIFERBENKER OG –BORD

Understell til skiferbenker og –bord leveres nå saget i faste høyder.

De sagede kantene skal være opp/ned og blir ikke synlige.

Understellene til benker har en høyde på 35 cm og til bord 60 cm.

Et nøyaktig og rett underlag medfører at monteringen blir mer stødig, men dette kan også korrigeres med bruk av kiler eller tynne fliser. Hvis understellene skråstilles (se skisse nedenfor) oppnås også bedre stabilitet.

